



VIKING CRUISER ACCESSOIRES



Bijgeleverd:

Elastiek 2x
Dopjes voor in onderstel 4x
Elastiek haakjes 2x
Draag koortje

Bevestigen elastiek:

1. Plaats voor bevestiging van het elastiek eerst de bijgeleverde dopjes in de achterzijde van het onderstel. Steek de dopjes vanaf de onderzijde met de dunne rand naar boven toe in de gaatjes.
2. Steek de elastieken door de gaatjes
3. Maak aan het uiteinde van de elastieken een 8-knoop, deze is dikker dan een gewone knoop en voorkomt losschieten (dubbele knoop kan ook).

Elastiek haakje:

De bijgeleverde elastiek haakjes bevestigt u, indien gewenst, aan de achterzijde van de schoen. Het elastiek hoeft zo niet over de wreef van de voet te lopen, wat eventuele knelling op de voet en tussen de buckel voorkomt. Het elastiek kunt u naar gewenste lengte aanpassen.

Draagkoortje:

Het clips aan het uiteinde van het draagkoortje bevestigt u aan de staafjes van de binding (onderzijde schoen). Zo kunt u de schaats gemakkelijk meenemen



Onderstel aandoen:

1. Open de binding met de grijze klep. Zorg dat de binding hélemaal open staat (1-3).
2. Zoek met de punt van de schoen de juiste plek op
3. Duw met de tenen goed tegen het rubber aan de voorzijde (4).
4. Ga staan en geef goed druk naar beneden, plat op de binding. Duw tegen het rubber (5).
5. Klap de grijze klep dicht

Let op: verwijder de 1^e keer altijd de zwarte dopjes die ter bescherming in de binding zijn geplaatst.

